

Ersatzteilliste 2009
Spare part list 2009



37102 Pondovac 3

Pos-Nr.	Id-Nr.	Ersatzteilbezeichnung	Spare part description
1	27182	Motorkopf	motor section
2	27248	BG Einlassverteiler	inlet distributor
3	26720	Innenkappe	inner cap
4	35399	Ersatzteil Behälter komplett	spare part tank complete
5	35398	Ersatzteil Set Gummiteile	spare part set rubber parts
6	26809	Auslaufadapter	outlet adapter
7	25000	Schraube Auslaufadapter	screw V2A DIN 7981, 4,8 x 22
8	26876	Rad	wheel
9	27546	Verlängerungsrohr klar	pipe 500 mm Transparent
10	29464	Klammer	spare part clamp
11	27183	Rastplatte	engage plate
12	26760	Filterschaum	foam PPI 45Ä
13	26738	Ventileinheit komplett	valve section assembly
14	35397	Ersatzteil Bügelgriff	spare part adjustable handle
15	28879	Saugschlauch	inlet hose set 38mm x 5m
16	27303	Verlängerungsrohr	pipe 500 mm black
17	33480	Bodendüse	ground nozzle assembly blue
18	28878	Ablaufschlauch	outlet hose without flap 2,5m
19	27158	Naßsaugdüse	long square nozzle
20	27756	Schlammauffangbeutel	sludge collecting bag
21	25389	Fadenalgendüse	string algae nozzle
22	26815	O- Ring NBR 200 x 5	o-ring NBR 200 x 5
23	26812	O-Ring NBR 184 x 5	o-ring NBR 184 x 5
24	23833	Verschußstopfen	plug ID 57mm
25	27157	Fugendüse	short nozzle