

FAQs für Lunalied Creative Set

1. Kann die Höhe der Fontäne verändert werden?

Die maximale Fontänenhöhe beträgt ca. 5 cm. Sie kann durch drehen der Edelstahlkappe reduziert werden.

2. Muss der im Lieferumfang enthaltene Wasserbehälter eingesetzt werden?

Der mitgelieferte Wasserbehälter kann in ein vorhandenes Gefäß integriert werden. Wenn es sich bei dem vorhandenen um ein geeignetes wasserdichtes Gefäß handelt und die Pumpe nicht trockenlaufen kann, kann das mitgelieferte Wassergefäß auch weggelassen werden.

3. Wie kann das Lunalied Creative Set in bereits vorhandene Becken integriert werden?

Der mitgelieferte Wasserbehälter wird in das vorhandene Gefäß gestellt. Die Abdeckung kann passend zur Form des vorhandenen Gefäßes zugeschnitten werden. Auf der Unterseite des Deckels befinden sich Linien, die als Schneidhilfe dienen.

4. Wie kann das Kabel möglichst unauffällig aus den Gefäßen heraus verlegt werden?

Die Kabel der Pumpe und der LED kommen zwischen dem Deckel und dem Wassergefäß heraus. Zum einen können die Kabel dann über den Rand des bestehenden Gefäßes gelegt werden. Zum anderen können die Kabel aus dem vorhandenen Gefäß durch eine eigene Öffnung nach außen gelegt werden. Dies kann durch vorhandene Öffnungen im Boden des Gefäßes oder durch eine zusätzliche Öffnung seitlich aus dem vorhandenen Gefäß erfolgen. Die Lochgröße sollte zur Durchführung der beiden Kabel eine Mindestgröße von 30 mm haben. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass die Kabel des Lunalied Creative Sets nicht beschädigt oder verändert werden können (siehe auch Frage 6).

5. Wie groß sollte das vorhandene Gefäß für das Lunalied Creative Set sein?

Die Innengröße für runde Behälter sollte im Durchmesser mind. 23 cm und maximal 39 cm sein. Bei quadratischen Becken sollte die Seitenlänge innen mind. 16 cm und max. 27,5 cm sein. Es können auch größere Becken verwendet werden. Allerdings kann dadurch ein Spalt zwischen dem Deckel des Lunalied Creative Sets und dem vorhandenen Behältnis entstehen.

6. Kann die Länge der Kabel verändert werden?

Die Kabel der Pumpe und der LED haben beide eine Länge von 3m und werden an einem Trafo angeschlossen. Der Trafo selbst hat auch noch eine Kabellänge zur Stromversorgung von 2m Länge. Die Kabel dürfen in ihrer Länge nicht verändert werden. Bei Veränderung, Kürzen der Kabel oder Entfernen der Stecker erlischt jede Garantie seitens Oase.

7. Wie kann das Lunal Creative Set am besten dekoriert werden?

Zur Dekoration können verschiedene Materialien verwendet werden. Kleinkörnige Dekosteine verursachen weniger Spritzwasser als grobkörnige. Auch empfiehlt es sich, die im Lieferumfang enthaltene Spritzschutzmanschette einzusetzen und von Dekomaterial freizuhalten.

8. Wie stark darf der Deckel des Lunal Creative Sets belastet werden?

Der Deckel kann mit unterschiedlichem Dekomaterial befüllt werden. Bei gleichmäßiger Verteilung des Materials kann der Deckel mit max. 2 kg belastet werden. Andernfalls empfiehlt es sich, den Deckel zusätzlich zu unterstützen.

9. Wo kann das Lunal Creative Set aufgestellt werden?

Das Set kann sowohl indoor als auch outdoor eingesetzt werden. Dies kann z.B. im Wintergarten, auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten sein. Der im Lieferumfang enthaltene Wasserbehälter kann zum Beispiel auch im Boden eingegraben werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass das Lunal Creative Set immer auf einen ebenen Untergrund gestellt wird. Der Aufstellort des Lunal Creative Sets sollte auch so gewählt werden, dass der Boden tragfähig und stabil genug ist (abhängig vom vorhandenen Gefäß) das Gewicht zu tragen. Zur Wahl des Aufstellorts siehe auch Frage 14.

10. Wie kann man das Lunal Creative Set am besten reinigen?

Es ist darauf zu achten, dass zuerst die Netzstecker am Gerät gezogen werden. Oase empfiehlt spätestens alle zwei Wochen das Wasser komplett zu wechseln. Die mitgelieferten Teile können bei Bedarf mit einer weichen Bürste und klarem Wasser gereinigt werden. Bei den Schwämmen empfiehlt es sich, sie unter fließendem Wasser mehrmals auszudrücken. Bei hartnäckigen Verkalkungen kann zur Reinigung der Pumpe auch ein (essig- und chlorfreier) haushaltsüblicher Reiniger verwendet werden. Die Pumpe danach gründlich mit klarem Wasser reinigen. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auch in der, dem Produkt beiliegenden, Gebrauchsanweisung.

11. Ist das Lunal Creative Set frostsicher?

Das Set ist nicht frostsicher und muss frostfrei in Wasser getaucht aufbewahrt werden.

12. Darf die Pumpe des Lunal Creative Sets trocken laufen?

Die Pumpe darf nicht trockenlaufen, d.h. das Pumpengehäuse muss stets von Wasser bedeckt sein. Daher empfiehlt Oase den Wasserstand regelmäßig zu kontrollieren.

13. Wie viel Wasser passt in den mitgelieferten Wasserbehälter?

In das mitgelieferte Wassergefäß passen maximal 6L Wasser. Zum Betreiben des Sets sollte es mit mindestens 5l Wasser befüllt sein (als Hilfestellung befinden sich auf der Innenseite des Behälters verschiedene Markierungen).

14. Wie kann mögliches Spritzwasser reduziert werden?

Im Lieferumfang befindet sich eine Spritzschutzmanschette, die um die LED angebracht werden sollte. Diese sollte nicht mit Dekomaterial belegt, sondern freigehalten werden. Auch kann durch die richtige Wahl des Dekomaterials (siehe Frage 7) das Spritzwasser reduziert werden. Da sich Spritzwasser nie 100 prozentig ausschließen lässt, sollte ein unempfindlicher Aufstellort gewählt und spritzwassergefährdete Gegenstände in ausreichendem Abstand platziert werden.

15. Kann die Lichtfarbe der LED verändert werden?

Die Lichtfarbe der LED ist kaltweiß. Diese kann nicht verändert, gedimmt oder anders eingestellt werden.